

NEHC


A ESCOLHA INTELIGENTE




Baixe o aplicativo NEHC para celular **Android**; clicando no QR-Code abaixo:



Após o download, faça o Registo do Aplicativo:



- Na tela inicial, selecione “Registrar”.
- Na tela seguinte, adicione o endereço de E-mail com o qual deseja se registrar e clique em “**Obter código**” Será enviado um código de verificação para o E-mail cadastrado.



- Digite o código que você recebeu por E-mail. Clique em “Próximo”
- Na próxima tela, adicione seu nome de usuário e senha. Clique OK”
- Este cadastro se refere ao **APLICATIVO** baixado, que ficará em nuvens.

OBS.: A senha deverá possuir no mínimo 08 dígitos e possuir números e letras


Adicionando o DVR (Dispositivo) no software baixado no seu celular:



Adicionar o DVR manualmente:

Dê um nome à câmera, preencha o número de série ou o IP e a porta da câmera.


notas:

- Os parâmetros de configuração da câmera (endereço IP, máscara de sub-rede, gateway, porta, ID da nuvem) podem ser encontrados usando o “Gerenciador de dispositivos”. O instalador está localizado no CD incluído no pacote.
- Clique em “Pesquisa de IP”.
- Selecione o IP da sua câmera. O IP da câmera pode ser encontrado na etiqueta anexada à câmera.
- No lado direito, você verá todos os parâmetros da câmera, incluindo o endereço IP, porta e ID da nuvem.





- Sua câmera de vídeo e o computador devem estar na mesma rede. Clique no botão “Mesmo para PC” para importar todos os parâmetros de rede do PC.
 - Clique  em  “Modificar”
- Observação:** O número de série pode ser encontrado digitalizando o código QR no menu do DVR

1) Primeira Opção:

Clique no ícone  no canto inferior esquerdo, na tela seguinte, no canto superior direito, clique no símbolo (+). Na tela seguinte, preencha o nome do dispositivo, número de série do DVR (Menu do seu DVR, no Campo **INFO**), coloque o número de série do seu DVR.


2) Segundo Opção:

Clique no leitor de QR-Code e no Menu do seu DVR, no Campo **INFO**, procure o QR-Code do seu DVR. Feito isso, clique no ícone  e direcione na tela onde o DVR está exposto e escaneie o QR-Code do DVR. O número de série preencherá o campo, a seguir coloque o login e senha já cadastrados no DVR.





Adicionar o Dispositivo por pesquisa de rede:

Clique em “Pesquisar”




- Na lista de dispositivos encontrados na rede, selecione o seu dispositivo e clique 2 vezes nele.
- Na próxima tela, preencha o usuário e a senha cadastrados no seu DVR. (O usuário padrão é “admin” não protegido por senha).
- Uma vez finalizado o cadastro, o Dispositivo que foi cadastrado aparecerá na lista na cor azul quando estiver conectada à internet e cinza quando estiver desconectada à internet.




- Para visualizar as câmeras, basta clicar no ícone  , selecionar a(s) câmera(s) a serem visualizadas.



Clique em “Inicie a pré-visualização para ver em tempo real as imagens do DVR.”



Visualizar as fotos/vídeos gravados pela câmera do celular:

- Na lista de dispositivos, selecione uma câmera e clique 2 vezes nela.




Clique no ícone  para capturar uma foto instantânea ou do ícone  para começar a gravar um arquivo de vídeo.


Nota:


Essas fotos das imagem e gravações de vídeo serão salvas no seu telefone.


Para reproduzir os vídeos gravados ou visualizar as imagens salvas no seu telefone, vá para o “**Imagem Celular**”, e escolha o que deseja visualizar, Imagens ou vídeos (Gravação).




Visualizar as gravações das câmeras de vídeo do DVR no seu celular.







Clique no ícone , e selecione a quantidade de câmeras que se deseja visualizar.



Selecione a Data escolhida clicando no campo da DATA, depois arraste o campo HORÁRIO, até o horário desejado, que pode variar de azul a vermelho, sendo azul quando o DVR grava as imagens o tempo todo e vermelho quando a gravação ocorre somente quando há movimentação em frente das câmeras, economizando assim o HD do DVR.

Pode-se também acelerar ou desacelerar a visualizações dos vídeos clicando no botão , escolhendo as velocidades de; -8x, -4x, -2x, 1x, 2x, 4x e 8x.

Também é possível gravar/tirar fotos das imagens gravados no HD, selecionando  e ; respectivamente.

Também é possível, em câmeras que possuem este recurso, ouvir o áudio onde a câmera está instalada (Desde que a câmera tenha o recurso de microfone) através do ícone  , ou pode-se ainda falar no celular para que o áudio saia nas câmeras (Desde que as câmeras possuam o recurso de auto-falante) através do ícone  .

